

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-11**

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**  
**BMW Serie 3 (E46), X3**



1. Η τοποθεσία του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα /  
Location of the filter is shown in the picture



2. Γυρίστε τα στοιχεία κλειδώματος του φίλτρου  
κατά 45 μοίρες προς τα αριστερά/ Turn the  
locking elements of the filter 45 degrees to the left



3. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order