

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-119/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
MERCEDES-BENZ CLS (C219),
E-Klasse (W/S211)



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Το φίλτρο βρίσκεται πίσω από το θάλαμο της μηχανής / Open the front bonnet. Pollen filter is located behind the engine chamber.



2. Χαλαρώστε τις βίδες από το περίβλημα του φίλτρου / Loosen the screws of the filter housing



3. Εκκλειδώστε τις κλειδαριές και αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου / Unfasten the locks and remove the filter housing



4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order