

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
FORD Focus I, Tourneo Connect, Transit Connect



1. Ξεβιδώστε τους ναλοκαθαριστήρες /
Unscrew the wipers



2. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα που βρίσκεται στον πίνακα κάτω από το παρμπρίζ / Remove the screw from the screen section and unscrew the screw from it



3. Σηκώστε το απαλά ώστε να απεμπλακεί πρώτα το τμήμα που βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού / By lifting it gently disengage first the screen on the driver's side



4. Στη συνέχεια αφαιρέστε με τον ίδιο τρόπο αυτό που βρίσκεται στην άλλη πλευρά / Next, remove in the same way the one on the other side



5. Αποσυνδέστε την πλευρά από το κουτί του φίλτρου. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Detach the side of the pollen filter housing. Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order