

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-121**

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**  
**MERCEDES-BENZ Vito I (638), V-Klasse (638/2)**



1. Το φίλτρο βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του ντουλαπιού / Pollen filter is located under the cover of the glove locker



2. Χαλαρώστε τη βίδα και αφαιρέστε την ταπετσαρία / Loosen the screw and remove the upholstery panel



3. Ξεβιδώστε τις βίδες που δένουν το στοιχείο που φαίνεται στην εικόνα / Unscrew the screws fastening the element shown on the picture



4. Μετακινήστε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα αριστερά / Move the filter cover to the left



5. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order