

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-139/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
BMW Serie 1, Serie 3, X1



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό / Open the front bonnet



2. Χαλαρώστε τις βίδες από το περίβλημα του φίλτρου / Loosen the screws of the filter housing



3. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order