

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-150**

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**

**AUDI A3, TT**

**SEAT Arosa, Cordoba I, II, Ibiza II, III, Inca,  
Leon I, Toledo II**

**SKODA Octavia I, Superb I**

**VW Caddy II, Corrado, Golf Cabrio, Golf III,  
Lupo, Passat, Polo III, Vento**



1. Ξεβιδώστε τους ναλοκαθαριστήρες /  
Unscrew the wipers



2. Χαλαρώστε τις βίδες της οθόνης κάτω από το /  
παρμπρίζ / Loosen the screws of the screen under  
the windshield



3. Αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου /  
Remove the filter housing



4. Ελευθερώστε το φίλτρο από την υποδοχή του. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Unlatch the filter from its socket. Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order