

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-161

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
OPEL Meriva A



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Η τοποθεσία του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα / Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture



2. Αφαιρέστε το ελαστικό πόμα / Remove the rubber seal



3. Αφαιρέστε τη βάση του υαλοκαθαριστήρα και χαλαρώστε τις βίδες από την οθόνη κάτω από το παρμπρίζ. Αφαιρέστε το τμήμα της οθόνης / Dismount the wiper and loosen the screws of the screen under the windshield. Remove the screen segment.



4. Ανοίξτε τις κλειδαριές που κρατάνε το περίβλημα του φίλτρου. Αφαιρέστε το περίβλημα. Ανοίξτε τις κλειδαριές που κρατάνε το φίλτρο. Αφαιρέστε το φίλτρο από το πλαίσιο, τοποθετήστε το καινούργιο και προχωρήστε στις προηγούμενες κινήσεις με την αντίθετη σειρά / Open the locks which hold the filter housing. Remove the housing. Open the locks of the pollen filter. Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous actions in the opposite order.