

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-165

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
RENAULT Scenic II/Grand Scenic



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Αφαιρέστε το περίβλημα της μηχανής/
Open the front bonnet. Remove the engine housing



2. Αφαιρέστε το περίβλημα /
Remove the housing



3. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order