

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-178/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
BMW Serie 5 (E60,E61), Serie 6 (E63,E64)



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Η τοποθεσία των φίλτρων φαίνεται στην εικόνα /
Open the front bonnet. Location of the filters is shown in the picture



2. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου /
Loosen the screws and remove the cover of the filter



3. Αφαιρέστε το φίλτρο με το πλαίσίό του, αφαιρέστε το παλιό φίλτρο από το πλαίσιο και τοποθετήστε το καινούργιο.
Επαναλάβετε τις ενέργειες για το φίλτρο από την πλευρά του οδηγού / Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame and put in the new one. Repeat the actions for the filter on the driver's side