

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-180

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
VW Caravelle, Transporter/Bus (T4)



1. Λύστε τις κλειδαριές από το πλαίσιο του ανταλλακτικού του φίλτρου / Unfasten the clips of filter cartridge housing



2. Βγάλτε το ανταλλακτικό από το πλαίσιο / Take out the cartridge from the housing



3. Αποκολλείστε το κάλυμμα του ανταλλακτικού του φίλτρου, εισάγετε το ανταλλακτικό και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Detach the cover of the filter cartridge, insert the replacement and perform the previous actions in the opposite order