

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-31**

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**  
**RENAULT Megane I**



1. Αφαιρέστε το λαστιχένιο σφράγισμα /  
Remove the rubber seal



2. Αφαιρέστε το τμήμα της οθόνης/  
Remove the screen segment



3. Χαλαρώστε τη βίδα και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου /  
Loosen the screw and remove the cover of the filter



4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order