

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-40/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS

AUDI A1(8X), A2(8Z)

MERCEDES-BENZ G-Klasse(W461/463)

SEAT Cordoba III, Ibiza IV, V

SKODA Fabia I, II, Praktik, Rapid, Roomster

VW Fox, Polo IV, V, Vento India



1. Το φίλτρο είναι τοποθετημένο πίσω από το ντουλαπάκι/
The filter is located behind the glove compartment



2. Μετακινήστε πλαγίως τις κλειδαριές, που κρατάνε το κάλυμμα στο θάλαμο του φίλτρου/
Move sideways the locks, which hold the cover of the filter chamber



3. Βγάλτε το φίλτρο μαζί με το πλαίσιο του, αφαιρέστε το παλιό φίλτρο από το πλαίσιο και τοποθετήστε το καινούργιο
Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame and put in the new one