

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-50/C**

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**  
**MERCEDES-BENZ 18t-Serie, 20t-Serie,**  
**25t-Serie, 32t-Serie, 35t-Serie**



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Η τοποθεσία του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα / Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture



2. Ανοίξτε το θάλαμο του φίλτρου / Open the filter chamber



3. Βγάλτε το φίλτρο μαζί με το πλαίσίό του / Take the filter out together with its frame



4. Αφαιρέστε το φίλτρο από το πλαίσιο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous actions in the opposite order