

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-60/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
MERCEDES-BENZ Atego I, Atego II



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Η τοποθεσία του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα / Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture



2. Αποκολλείστε το κάλυμμα του θάλαμο του φίλτρου/ Detach the cover of the filter chamber



3. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, εισάγετε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα την παραπάνω διαδικασία / Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order.