

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-93

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
MERCEDES-BENZ CL (C215), E-Klasse (W/S210),
Maybach (W240), S-Klasse (W220)



1. Το φίλτρο βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι /
The filter is located behind the glove compartment



2. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το ντουλαπάκι / Loosen the screws and remove the glove compartment



3. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό κύκλωμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το θάλαμο του φίλτρου /
Disconnect the electric circuit. Remove the cover of the filter chamber



4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order.